COMPONENTES CIRCUITO FRIGORÍFICO



Llaves de Servicio Equipos Aire Acondicionado Laterales Salidas Rectas y Curvas y de Base

Componentes Circuito Frigorífico

Llaves de Servicio

Llaves de Servicio Un. Condensadoras Splits HW

Cod. SAP	Elemento	Gas	Salida Tubo	Conexión	
				Tubo	Acceso
BEL-GGT-602	Llave de Servicio	R22	Recta	1/4"	No
BEL-GGT-603	Llave de Servicio	R22	Recta	3/8"	Sí
BEL-GGT-604	Llave de Servicio	R22	Recta	1/2"	Sí
BEL-GGT-605	Llave de Servicio	R22	Recta	5/8"	Sí
38QR400011	Llave de Servicio	R22	Recta	5/8"	Sí
BEL-GGT-606	Llave de Servicio	R22	Recta	3/4"	Sí

Llaves de Servicio Un. Condensadoras Carrier Montaje Lateral

Cod. SAP	Elemento	Gas	Salida Tubo	Conexión	
				Tubo	Acceso
38QR400095	Llave de Servicio	R22	Curva	3/8"	Sí
38QR400096	Llave de Servicio	R22	Curva	7/8"	Sí



Llaves de Servicio Un. Condensadoras Carrier Montaje Base

Cod. SAP	Elemento	Gas	Salida Tubo	Conexión	
				Tubo	Acceso
317410-401	Llave de Servicio	R22	Recta	3/8"	Sí
317411-401	Llave de Servicio	R22	Recta	3/8"	Sí
317413-401	Llave de Servicio	R22	Recta	3/4"	Sí
317414-401	Llave de Servicio	R22	Curva	7/8"	Sí

LOCALES >

Repuestos y personas. Trabajando Juntos

TOTALINE

TOTALINE.COM.AR

Totaline Lima Lima 411, CABA (011) 4384.5509 Totaline Lanús Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627 Totaline Norte Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000/0033/0333 Totaline Oeste Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004/0186 Totaline Rosario Eva Perón 4751, Rosario (0341) 437.5606/4063/4304 Totaline Interior Vedia 3616, 4to piso, CABA (011) 4014.5104/5028